

FR – Utilisation :

Capacité totale : 1 L – Capacité d'utilisation 700 ml

Nettoyer la bouilloire avant la première utilisation

La bouilloire s'utilise uniquement au micro-ondes - Puissance et température maximum (800W –120°C)

Le temps de chauffage pour 250ml est d'environ 2 minutes.

Attendre une minute environ avant de sortir la bouilloire du micro-ondes

Attention :

Ne pas utiliser au four traditionnel

Ne pas mettre sur le feu

La bouilloire peut être mise au freezer ou au réfrigérateur (température :-5°C)

Nettoyage

La bouilloire peut être nettoyée avec un chiffon doux ou au lave-vaisselle

Ne pas utiliser de produits abrasifs

UK – Using

Total capacity : 1 L – Use capacity 700 ml

Clean the kettle before first use

The kettle could be only used in microwave - Maximum power and Temperature (800W - 120°C)

To boil 250ml water needs around 2 minutes

Please wait 1min after the water got boiled and then take out the kettle from the microwave.

Warning

Do not use in traditional oven

Keep away from fire

The kettle could be use in freezer or fridge (temperature : -5°C)

Cleaning instructions

Clean with a soft dry damp or in dishwasher

Do not use abrasive products

DE - Benutzung:

Fassungsvermögen: 1 l – Nutzungsvermögen: 700 ml

Den Wasserkessel vor dem ersten Gebrauch reinigen.

Den Wasserkessel nur in der Mikrowelle verwenden - Leistung und Maximaltemperatur (800W –120°C)

Erwärmungszeit für 250 ml: circa 2 Minuten. Ungefähr eine Minute warten, bevor der Wasserkessel aus der Mikrowelle genommen wird.

Achtung:

Nicht in einem klassischen Backofen verwenden

Nicht auf Kochplatten verwenden

Der Wasserkessel kann im Gefrierfach bzw. im Kühlschrank verwendet werden (Temperatur: -5°C)

Reinigung

Der Wasserkessel kann mit einem weichen Tuch oder in der Spülmaschine gereinigt werden

Keine Scheuermittel verwenden

NL - Gebruik:

Ducatillon
www.ducatillon.com

Totale capaciteit: 1 L - Gebruikscapaciteit: 700 ml

Voor het eerste gebruik de waterkoker afwassen

Waterkoker uitsluitend voor microgolfoven gebruik - Vermogen en maximum temperatuur (800W - 120°C)

Opwarmingstijd voor 250 ml bedraagt ongeveer 2 minuten

Wacht ongeveer 1 minuut voor het verwijderen van de waterkoker uit de microgolfoven

Waarschuwing:

Niet gebruiken in een traditionele oven

Niet op het vuur zetten

De waterkoker kan in de diepvries of koelkast worden geplaatst (temperatuur: - 5°C)

Reiniging

Reinig de waterkoker met een zacht doekje of in de vaatwasser

Gebruik geen schuurmiddelen

