

Notice : HAUSSE + GUIDON EN FIBRE OPTIQUE 7.9MM / 9.5MM

ATTENTION : ASSUREZ-VOUS QUE VOTRE ARME EST DECHARGEE AVANT D'INSTALLER CE DISPOSITIF.

1) MONTAGE DU GUIDON (A L'AVANT)

Se clipse sur la bande ventilée du fusil.

- 1- Appliquer une fine couche d'huile pour arme sur la surface de la bande ventilée qui accueillera le guidon.
- 2- Aligner le guidon sur la bande, encoche en « v » vers la mire.
- 3- Enclencher la partie avant de la mire sur la bande. (figure 1)
- 4- Une fois la partie avant du guidon enclenchée, clipser le guidon en appuyant sur l'arrière. (figure 2)
- 5- Faites glisser précautionneusement le guidon vers la mire jusqu'à sa position finale. (dans la plupart des cas, il est inutile d'enlever la mire de votre fusil)
- 6- Enlever l'excès d'huile, faire glisser le guidon en retrait essuyer l'excès d'huile sur la bande. Enfin remettre le guidon en position.(figure 3)

2) MONTAGE DE LA HAUSSE

- 1- Appliquer une fine couche d'huile à l'emplacement prévu pour la hausse.
- 2- Même procédure de montage que pour le guidon : enclencher d'abord l'avant de la hausse (la visse de réglage de la hausse vers l'avant).
- 3- Une fois le bord avant de la hausse enclenché, la clipser entièrement.
- 4- Nettoyer l'excédent d'huile d'abord autour puis sous la hausse (en la faisant coulisser).
- 5- La hausse doit être placée à environ 38 cm du guidon (à ajuster en fonction de votre vision)

3) DEMONTAGE DE LA HAUSSE ET DU GUIDON

- 1- appliquer un peu d'huile sur l'endroit où vous allez faire levier.
- 2- Faire levier par l'arrière avec un bout de lame ou objet similaire (attention aux rayures)
- 3- Une fois l'arrière détaché, tirer doucement jusqu'au décrochage.

4) AJUSTEMENT DE LA HAUSSE

- 1- La visse située à l'avant de la hausse permet d'ajuster la verticale (Serrer = descendre)
- 2- Veillez à ne pas trop dévisser la hausse de façon à ce que la visse ne tombe pas
- 3- Vous pouvez encore accroître la verticale en jouant sur la distance hausse/guidon (Rapprocher du guidon = élever, Eloigner du guidon = baisser)
- 4- Le débattement horizontal s'ajuste grâce à la languette située à l'arrière de la hausse
- 5- Soulevez la languette et enclencher l'ergot dans l'une des 3 fentes :
Fente de droite pour corriger vers la gauche
Fente du milieu pour un alignement sur la bande ventilée
Fente de gauche pour une correction vers la droite



Chasse



Pêche



Loisir et nature



Jardin

Ducatillon
www.ducatillon.com



Élevage