

### **3. Mode d'emploi**

#### **Avant d'utiliser l'électroménager lire les instructions de sécurité au point 2 ci-dessus.**

Le tournebroche est un électroménager utilisé pour la cuisson d'aliments à la broche sur braise de cheminée. La connexion électrique avec le réseau se produit simplement en insérant la fiche dans une prise de courant : avant d'effectuer cette connexion s'assurer que la tension et la fréquence, mentionnées sur l'étiquette adhésive de l'appareil, correspondent à celles de l'installation d'alimentation. Pour un emploi correct de l'électroménager suivre les indications ci-dessous :

1. Préparer les aliments à cuire selon vos propres goûts;
2. Embrocher les aliments sur la broche appropriée, faisant partie de l'équipement de l'appareil, en prenant garde de bien la centrer et de bien la serrer afin qu'elle ne bouge pas pendant la cuisson;
3. Positionner l'électroménager à une distance non inférieure à 60 cm. de la flamme de la cheminée;
4. Enfiler la broche dans la rotule porte broche appropriée et la poser de l'autre côté, sur la colonne de soutien;
5. Etendre une couche de braise chaude sous la broche en laissant entre la viande et la braise une distance d'au moins 5 cm;
6. Mettre en marche l'appareil en insérant la fiche électrique dans une prise appropriée;
7. Faire attention à la cuisson selon la recette.

### **4. Nettoyage et entretien**

Toute opération de nettoyage ou d'entretien de l'électroménager est à effectuer la prise de courant toujours débranchée. Le démontage pour l'entretien de l'appareil n'est autorisé qu'au personnel compétent et qualifié. Contrôler périodiquement l'état d'usure du câble électrique. Si le câble présentait des parties détériorées, brûlées et/ou égratignées, pourvoir à le substituer. Cette opération doit être effectuée uniquement par des personnes qualifiées et autorisées. Après utilisation, laver les surfaces sales uniquement avec un torchon bien essoré, jamais sous l'eau. Essuyer ensuite soigneusement afin d'éviter la formation de rouille.