

# Notice de montage : Générateur de Fumée




## Kit composé de :


- Générateur de fumée
- 1 kg de copeaux
- 1 pompe à air à débit variable(\*)
- 1 système d'allumage(\*)
- 2 vis + entretoises
- Raccord haute température pour pompe à air

(\*) photo non contractuelle, varie selon arrivages

1 – Enlevez les ailettes ainsi que les 3 vis présentes sur le fumoir (Coté droit)



2 – Placez les vis (fournies avec le générateur) à l'intérieur de votre fumoir, ainsi que les entretoises à l'extérieur puis serrez les vis dans les inserts du générateur.



3 – Raccordez la pompe à air au générateur de fumée.

