

## Essoreuse à salade

### Propriétés :

- Fabriquée en acier inoxydable 18/10 de haute qualité
- Capacité totale : 4 litres.
- Diamètre : 24,4 cm.
- Hauteur : 14,6 cm.
- Passe au lave-vaisselle (hormis le couvercle comportant le cordon).

### Cette essoreuse à salade est composée de :

- Un récipient en acier inoxydable, pouvant servir de bol d'essorage ou de saladier.
- Une base antidérapante en silicium, permettant une bonne adhérence du récipient sur la table.
- Un couvercle en plastique comportant un cordon, dans le but d'essorer la salade.
- Un couvercle hermétique en plastique, pour une meilleure conservation des aliments.
- Un panier, permettant d'essorer la salade et pouvant également servir de passoire pour les pâtes ou les légumes.
- Un socle démontable : à installer sous le panier à l'intérieur du récipient lorsque vous souhaitez essorer la salade, et à ôter si vous désirez uniquement y stocker des aliments.

### Mode d'utilisation de l'essoreuse :

1. Tirez doucement sur le cordon pour faire tourner le panier.
2. Laissez le cordon se rembobiner de lui-même, tel un cordon de yoyo.
3. Ne lâchez le cordon qu'une fois que vous avez terminé d'essorer et que vous souhaitez ouvrir l'essoreuse.

Si le cordon reste déroulé, tournez simplement le disque plastique situé à l'intérieur du couvercle afin de le rembobiner manuellement.

